

PRATIC - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení našeho výrobku – celokovového profesionálního regálového systému "PRATIC", který je určen pro ukládání nepaletovaného zboží volně, v archívních krabicích, šanonech, závěsných složkách či přepravech.

Konstrukce regálu využívá bezšroubové zavěšení polic, které umožňuje výškovou přestavitelnost polic po 25 mm.

Náš výrobek se vyznačuje kvalitním provedením, jednoduchou montáží a snadnou údržbou.

Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku patek sloupů regálových rámu, nebo podložky pod patky.

Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stabilita, tuhost spojů, svislost a vodorovnost sestavy regálů.

Je zakázáno zakládat do regálů, které vykazují na celé výšce odchylku od kolmice větší než 1:200 a odchylku 1:300 od vodorovné roviny.

Jednotlivé komponenty regálového systému:



plastová krytka



plastová patka




kovová patka



traverza



policový panel



zavětrovací kříž



sloup



- 1 - Na vrchní část sloupu nasadíte plastovou krytku.
- 2a - V případě použití plastové patky, tuto nasadíte na spodní část sloupu.
- 2b - Pokud máte kovovou patku, vsadíte její užší část do spodní část sloupu.
- 2c - Kovovou patku poté zajistíte pomocí šroubu M5.
- 3 - V požadované výšce přiložíte ke sloupu traverzu a ve směru šipky pomocí kladiva ji zaražíte tak, až budou háčky na traverze na doraz.
- 4 - Pomocí šroubováku zajistíte pojistku na traverze, aby nedošlo k jejímu vypadnutí.
- 5a - Do připevněné traverzy vsadíte policové panely (dle hloubky police použijte vhodnou kombinaci šířek policových panelů).
- 5b - Shora potom policový panel domáčknete.
- 6 - Na sestavený regál připevníte zavětrovací kříž pro podélné ztužení. Zavětrovací kříž je dodáván v rozmontovaném stavu, obě pásoviny nejdříve spojte do kříže šroubem, který provléknete otvorem uprostřed.