

somfy.cz
somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.
Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.
organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk



TELIS RTS

Dálkové ovladače pro váš domov

LOUNGE

Design
pro každé
prostředí:

SILVER

PURE

PATIO



Telis 1 RTS
přenosný jednocanálový
ovladač pro ruční ovládání.



Telis 4 RTS
přenosný pětikanálový
ovladač pro ruční ovládání.



Telis Soliris RTS
přenosný jednocanálový
ovladač pro ruční ovládání
s vypínačem sluneční
automatiky.



Telis 4 Soliris RTS
přenosný pětikanálový
ovladač pro ruční ovládání,
kanály 1 – 4 pro ruční
ovládání, kanál 5 s vypínačem
sluneční automatiky.



Provedení Lounge
Technická rafinovanost v luxusním provedení.



Provedení Silver
Splyne s moderní domácností.



Provedení Pure
Čisté a jednoduché linie pro každý interiér.



Provedení Patio
Komfort i mimo obývací pokoj. Odolný proti nárazu a vodě.



Telis 1 Modulis RTS
přenosný jednocanálový
ovladač pro ruční ovládání.
Komfortní ovládání sklonu
lamel pomocí nastavovacího
kolečka.



Telis Modulis Soliris RTS
přenosný jednocanálový
ovladač pro ruční ovládání
s vypínačem
sluneční automatiky. Komfortní
ovládání sklonu lamel pomocí
nastavovacího kolečka.



Telis 4 Modulis RTS
přenosný pětikanálový
ovladač pro ruční ovládání.
Komfortní ovládání sklonu
lamel pomocí nastavovacího
kolečka.



Vyzkoušejte ovladače Telis 16 RTS nebo Telis 6 Chronis RTS
a dopřejte si komfort centrálního ovládání.



Telis 6 Chronis RTS
přenosný šestikanálový
dálkový ovladač s funkcí
spínacích hodin.



Telis 16 RTS
přenosný šestnáctikanálový
dálkový ovladač pro
centrální i ruční ovládání.

Společné vlastnosti

- > Ovládání všech přijímačů a pohonů
s vestavěným přijímačem Somfy.
- > Snadná obsluha, jednoduché
vyvolání mezipolohy tlačítkem “my”.
- > Dosah až 200 m ve
volném prostoru
nebo 20 m v budově
(přes dvě zdi).

